


HYDREAU



HYDROSWAP

NEBULIZZATORE D'ACQUA IDROGENATA

MANUALE ISTRUZIONI 

 LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO HYDREAU

HYDROSWAP è un prodotto di qualità studiato per il benessere della persona. Desideriamo precisare che quanto descritto e presentato in questo manuale, come pure da distributori e venditori di questo dispositivo, non intende fare diagnosi, curare o prevenire malattie. Questi dispositivi non sono realizzati nè prescritti per cure mediche, ma sono concepiti e proposti per idratare e prendersi cura della pelle in modo biologico, senza alcun additivo chimico.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Seguire sempre le precauzioni di sicurezza essendo un dispositivo elettrico;
- Assicurarsi che il dispositivo non sia vicino a fonti di calore o ai raggi diretti del sole;
- Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata nei dati tecnici sia quella della rete locale;
- Non lasciare il dispositivo in un ambiente umido mentre è collegato all'alimentazione;
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi;
- È obbligatorio scollegare il cavo di ricarica prima di utilizzare o pulire il dispositivo;
- È necessaria una stretta supervisione quando si utilizza questo dispositivo vicino ai bambini;
- Non lasciare mai il dispositivo alla portata dei bambini;
- Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato; Riparazioni errate possono mettere l'utente e / o il dispositivo a serio rischio;
- Questo dispositivo è concepito per uso domestico, in ufficio, in viaggio, all'esterno, e può essere trasportato facilmente. Ma non può essere utilizzato per scopi industriali o commerciali. Non utilizzare questo dispositivo con una porta USB danneggiata, dopo un malfunzionamento o dopo una caduta o danneggiamento;
- Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi dall'uso previsto;
- Si declina ogni responsabilità per uso improprio del dispositivo;
- Questo dispositivo non è un giocattolo.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E DESCRIZIONE



SCHEDA TECNICA

Modello	HYDROSWAP	Capacità serbatoio	16ml
Materiale	PC	Atomiz a one	0,8 - 1,2ml/min
Peso	60g	Concentrazione d'idrogeno	400 - 800 ppb
Voltaggio	DC5V	ORP (Potenziale Ossido Riduzione)	- 200 a - 400 mv
Batteria	500mAh	Autonomia di lavoro	1,5 h
Dimensioni	42*22*122mm (L*P*H)	Tempo per ricaricare	2,5 h



PREPARAZIONE ALL'USO

- Caricare elettricamente il dispositivo (vedi capitolo "ricarica");
- A carica ultimata, scollegare il cavo USB e fissare bene la protezione alla porta USB;
- Aprire il serbatoio e riempirlo d'acqua (per la tipologia d'acqua vedi il capitolo "Acqua idonea per il serbatoio").



PER APRIRE GIRARE IL
CAPPUCIO IN SENSO
ANTIORARIO



SVUOTARE IL SERBATOIO DA
OGNI RESIDUO D'ACQUA E
RIEMPIRE CON ACQUA NUOVA

COME USARLO

Per avviare la vaporizzazione, far scorrere l'interruttore verso il basso. Per terminare la vaporizzazione far scorrere l'interruttore verso l'alto.



Prima di applicare il Makeup
Vaporizzare sulle aree indicate
con una distanza di 5 cm dal viso.



Dopo aver applicato il Makeup
Vaporizzare sulle aree indicate
con una distanza di 10 cm dal viso.





INDICATORE LUMINOSO

In fase di vaporizzazione:

- 1) Luce blu fissa – il dispositivo è acceso ed in funzione.
- 2) Luce blu intermittente – il dispositivo è scarico e va ricaricato.

In fase di carica:

- 1) Luce rossa fissa – il dispositivo è in carica.
- 2) Luce blu fissa – il dispositivo è carico.

ACQUA IDONEA PER IL SERBATOIO



ACQUA MINERALE NATURALE



NO ACQUA DISTILLATA

Per una migliore idratazione ed azione antiossidante, si consiglia vivamente di utilizzare acqua minerale naturale con il dispositivo **HYDROSWAP**. Evitare l'uso di acqua distillata o acqua da osmosi inversa in quanto senza minerali, in mancanza dei quali è difficile generare idrogeno di alta qualità.

PULIZIA E MANUTENZIONE

E' consigliato pulire il serbatoio una volta al mese:

- 1) Aprire il cappuccio svitando in senso antiorario (vedi "Preparazione all'uso");
- 2) Svotare il serbatoio da ogni residuo d'acqua;
- 3) Riempire il serbatoio con una soluzione di acido citrico o con aceto bianco;
- 4) Lasciare agire la soluzione per circa 10 minuti;
- 5) Svotare il serbatoio e sciacquare bene, più volte con acqua pulita. Asciugare all'aria.

RICARICA

Utilizzare un carica batterie per telefono cellulare ed il cavo USB in dotazione. Il tempo di ricarica è di ca. 2,5h. Per una miglior durata della batteria, si consiglia di non lasciare sotto carica il dispositivo oltre il tempo necessario. L'autonomia è di ca. 1,5h.



ATTENZIONE

- 1) Questo dispositivo utilizza un ugello micrometrico per atomizzare e vaporizzare. Per non ostruire l'ugello, non utilizzare olii, toner facciale o acqua.
 - 2) Tenere il dispositivo asciutto e pulirlo dopo ogni utilizzo per evitare che l'acqua penetri all'interno del dispositivo e provochi un cortocircuito.
 - 3) Disconnettere il dispositivo dalla fonte di alimentazione durante la pulizia. Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto; non usare cera, spray o detergenti abrasivi.
- Questo prodotto non è inteso per uso commerciale ma solo per uso personale quotidiano.

GARANZIA

1. **HYDRO SWAP** prevede per l'utente finale una garanzia di 2 anni sul prodotto, dalla data di acquisto.
2. La garanzia può essere rivendicata mostrando la scheda di garanzia insieme alla prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura).
3. La garanzia non è valida in caso di:
 - a. Acquisto del prodotto da rivenditori non autorizzati o rivenditori online non autorizzati;
 - b. Smontaggio, modifiche e manomissioni del prodotto;
 - c. Danni o malfunzionamenti causati dalla caduta durante l'uso o danni causati dalla spedizione del prodotto;
 - d. Danni o malfunzionamenti causati da un uso improprio del prodotto o in mancanza del tappo di protezione della porta USB;
 - e. Danni o malfunzionamenti causati da manutenzione o conservazione inadeguati del prodotto;
 - f. Riparazioni da parte di un centro di riparazione o da un tecnico non autorizzati;
4. Prima di inviare il prodotto per le riparazioni, contattare HYDREAU per le richieste e le istruzioni del caso.



TAGLIANDO DI GARANZIA

Nome Cliente:	
Indirizzo:	
Comune e Provincia:	
CAP:	
Indirizzo email:	
Telefono:	
N. di matricola:	
Data d'acquisto:	
Punto vendita:	
Ricevuta d'acquisto:	

NOTE

La continua ricerca di miglioramenti potrebbe apportare leggere modifiche al design ed alle specifiche del dispositivo rispetto a quanto illustrato sulla confezione.



Questo simbolo sul dispositivo o nelle istruzioni indica che i prodotti elettrici e la batteria devono essere smaltiti al termine della loro vita separatamente dai rifiuti domestici. Esistono sistemi di raccolta separati per il loro riciclaggio.



DOMANDE FREQUENTI

Domanda	Risposta
Quanto tempo dura una ricarica? Quanto funziona dopo una ricarica?	Servono 2,5h per una ricarica completa. Può funzionare 1,5h da una ricarica e 10-15 minuti di uso continuo per ogni carica di serbatoio.
Qual'è l'acqua migliore per essere idrogenata?	L'acqua migliore per essere idrogenata è l'acqua minerale naturale o l'acqua osmotizzata. NON usare acqua distillata che rende difficile la produzione dell'idrogeno. NON usare acqua del rubinetto che può pregiudicare l'efficienza del sistema di nebulizzazione. NON usare acqua calda superiore a 50°, soda o altri liquidi.
Posso usare HYDRO SWAP dopo aver messo il Makeup?	Sì, è possibile. Riempirlo con una soluzione di acido citrico o con aceto bianco e lasciare agire per circa 10 minuti. Svuotare il serbatoio e sciacquare bene, più volte con acqua pulita. Asciugare all'aria. * Si raccomanda di pulire una volta al mese.

HYDREAU è un marchio di Perlini Srl, Via Antonio Locatelli 3, 37122 VERONA, Italia
www.hydreau.online
Made in China

